



ケーブル結線図

【H-UDI 使用時の注意事項】

1. ターゲットMCUが、H8S/H8SXの場合、DEF8K<CPU設定><[7pin]MD出力をRST(OUT)で使用する。>のチェックを外してください。
2. ターゲットMCUが、SH-2xの場合、DEF8K<CPU設定><リセット出力を使用しない。>にチェックした場合、[13pin]は入力になります。