sVMS2000 スマートフェイス管理クライアント マニュアル (for Windows XP/2003/Win7/Win 8/Win10)

修正記録:

更新日	版本	説明
2020-02-13	V1. 0. 0. 1	
2021-01-06	AONE_V1.1	Ver 3.0.1.8 に対応
2021-01-08	AONE_V1.2	文修正

目録

ソフトウェアのインストールと使用	4
1、ソフトウェアのインストール	4
2、システムログイン	6
3、メインページ	7
4、【デバイス管理】	8
5、【デバイス設定】	
6、【プレビュー】リアルタイム表示	
7、【設定】システム設定	
8、【統計】ログデータの確認、保存	

ソフトウェアのインストールと使用 1、ソフトウェアのインストール

setup. exeインストーラーをダブルクリックして、インストールウィザードを開始します。

💕 sVMS2000 3.0.0.45 −17-	- 🗆 ×
	Welcome to the sVMS2000 Setup Wizard
AL House	This wizard will guide you through the installation of sVMS2000.
	It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
0	Click Next to continue.
Hall	
THE	
	Next > Cancel

「次へ」ボタンをクリックして次のステップに進みます;

sVMS2000 - InstallShield Wizard	×
Choose Destination Location Select folder where setup will install files.	
Install sYMS2000 to: C:¥sYMS2000	<u>C</u> hange
InstallShield	kt > Cancel

プログラムはデフォルトでシステムディスクのc:¥sVMS2000フォルダーにインストール

されます。

「Install」をクリックしてインストールを進めます。 最後に「Finish」をクリックしてインストールを完了します。

sVMS2000 - InstallShield Wizard	
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed sVMS2000. Click Finish to exit the wizard.
	< Back Finish Cancel

2、システムログイン

ソフトを立ち上げると下記の画面が出てきますので、何も記入せず一番下の[Login]ボタンをクリ ックしてログインしてください。

sVMS	2000	×
8 admin		
日本語	•	
🚽 パスワードを記憶する	■ 自動ログイン	
ログイン	詳細	

注: 初期ユーザーは特権管理者です: 管理者ログインパスワード: 123456

ログイン後、ユーザーは「ユーザー管理」インターフェースでクライアント管理権限を設定できます。

3、メインページ



ログインパスワードが成功すると、ソフトウェアのメインページが表示されます。 ソフトウェアは、図に示すように各機能に分かれています。

『操作』

【統計】-- 訪問者のスナップ写真、名前、番号、温度等を表示、Excel形式の出力をします。

【プレビュー】(カメラプレビュー)--リアルタイム画像を表示します。

【リプレイ】-- 本機では使用できません。

【顔認証管理】-- 顔認証モードでの顔の一括登録、登録者の管理を行います。

『設定』

【デバイス管理】-- 管理するサーマルカメラの登録を行います。

【デバイス設定】-- サーマルカメラの設定情報を確認できます。 但し設定はWeb画面で行って下さい。

【設定】 - 本ソフトウェアのシステム設定を行います。

([ログ情報] [ユーザー管理]は使用しません。)

まず、最初に「デバイス管理」をクリックしてサーマルカメラを追加する必要があります。

4、【デバイス管理】

sVN	/IS2(000			1	///	/ /	1			1 /		-1	1-1	CPU	2% RAM:52% - + X
×	インページ		デバイス管理	#												
7	ループ管理	£	デバイス管	9												
+ 23	18	ie × Al	9) ± ± # # #													デバイス合計: %
			デバイス名												方向	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
-																
Q 183	+ 71	イスの追加	全デバイスの進	ta											追加モード:	IPV4 🔹 🔳 全選択 🖌 一括構成
	灌択		デバイスの種類	ポート	MAC	チャンネル番号	サブタイプ		WEBパージョン	アルゴリズムパージョン	モデルパージョン	UUID	нттр#-1-	ステータス		IPV6
1		192.168.21.101	IP Camera		00:11:04:03:ac:de			17.18.102.4				umetj0quryy4				
2		192,168,21,102	IP Camera		00:11:04:02:ff:14			17.18.102.4				umetyn5v0fqq				
3																
4																
5																
6																
7																
8																
20																
11																
12																

【デバイス管理】をクリックすると、図のようにデバイス管理画面に入ります。

LAN内のサーマルカメラを自動で検索し表示されます。 真ん中左の「検索」(赤丸)をクリックすると手動で検索します。

※デバイスが出てこない場合は、接続されていないかIPアドレス設定が間違っていますので、再度確認をお願いいたします。

デバイスが表記されているのを確認の上、表記されているすべてのデバイスを追加する場合は「全 デバイスの追加」をクリックしてください。

登録するデバイスを選択する場合は、左の白のチェックボックスにチェックを入れて「+デバイス の追加」をクリックしてください。

デバイスの追加をクリックすると

デバイス情報		×
ユーザー名:	admin	
パスワード:	•••••	
通行方向:	λ0 -	
グループ名:	Default Group 🔻	
	ОК	

上記の画面になりますので、「OK」をクリックしてDeviceを追加します。

sVMS2000 メインページ デバイス管理	I			/	14	CRU2N RAMSIN - + X
グループ管理デバイス管理						
+ 進加 / 修正 × 前除 1 全部除						デバイス合計: %1
デバイス名	192 168 21 101	P.	Default Group	グループ名	10	方向
2 192.168.21.102	192.168.21.102		Default Group			
3						
4						
5						
6						
8						
9						
10						
11						
12						
Q 検索 + デバイスの追加 ** 全デバイスの追加						追加モード: IPV4 ● 全選択 / 一括構成
道沢 IP デバイスの権頼 ボート	MAC チャンネル番号 サブタ	9イブ パージョン WEBパ	ージョン アルゴリズムパージョン	モデルバージョン UUID	HTTPポート ステータス	97/P IPV6
2 192.166.21.102 IP Camera 36123 001104:02	2ff:14 1 9	17.18.102.4 14.9.5.5.13.7.	354	4.12.2 umetyn5v0faa		0.0.00
3						
5						
6						
8						
9,						
10						
11						
12						

登録されましたら上の段に登録されたデバイスが表示されます。(赤枠)

5、【デバイス設定】

図に示すように、メインページに戻り、「デバイス設定」をクリックします。 確認したいDeviceを左のツリーから選択し、接続されているDeviceの確認ができます。

サーマルカメラの設定は「WEB設定を開く」をクリックして WEBメニューにて行って下さい。

sVMS2000					CPU 2% RAM 55% - + X
メインページ	デバイス設定				1 / / / /
検索内容を入力してください。	8				To date 2
デバイスリスト				이야. 비가야 !!	7979U=F
- El Default Group				12 2 C	WEB設定を開く
192.168.21.101 192.168.21.102	192.168.21.101	17.18.102.4	14.9.5.5.13_7.2	umetj0quryy4	設定をエクスポート
	840000				
	x+9-4/(3x-y- x	-713022-3-			
	厳パラメーター 7	アクセスパラメーター			
	Tablerin				
	24482E				
	ネットワーク情報	システム情報 ワイヤレスセット	時刻パラメーター		
# 🖿 🤗 💽	4 🗖 🛱 🖗 🖮	viii 0.			B 1505 □ 41 A 1505 □

注意:このsVMS2000からも設定変更を行うことが出来ますが、 予期せぬ設定が入力されたり、うまく設定値が反映されないことが あります。

6、【プレビュー】リアルタイム表示

「プレビュー」をクリックすると、図のようなインターフェースが表示されます。左側のツ リーの下にあるデバイスをダブルクリックし、対応するIPアドレスを選択(ダブルクリック) して左上のビューボックスに追加して表示します。



画面には現在のリアルタイムの映像が表示されます。

しきい値以上の温度が検出された場合、ポップアップウィンドウにて表示されます。 この時、数秒間アラーム音がPCから鳴ります。 ※アラーム音の長さの変更はできません。 アラームのオン、オフ、ポップアップのオン、オフ設定は、「設定」で変更できます。



7、【設定】システム設定

図のようにPCに保存されるスナップショット写真の保存先を設定できます。 初期設定はC:¥SMPに保存されます。

変更後は、下部にある「設定」をクリックして設定保存をしてください。

システム設	定 🛛 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🗶
一般設定	この「アラーム設定」フロー制御
	ローカルストレージパス: C:/SMP …
	☑ アダプティブウィンドウ
	✓ 自動的にスナップショット撮影する
	■ ホーム画面にスナップショットを表示する
	(学 設定)

パソコン上の温度異常時のアラーム、スナップショットの設定は「アラーム設定」タブの 以下の赤枠のチェックボックスをOFFにすることで変更できます。

システム設定	×
一般設定アラーム設定フロー制御	
■ フラーム音を開く	
■ オープンノーマルオーディオ	
ヒントボックスを閉じる 3 S	
■ 異常温度を表示	
🖌 ブラックリストを表示	
■ 訪問者ページを表示	

「体温を開けて異常音」のチェックを外す→アラーム音をOFFにする 「ヒントボックスを閉じる」 →スナップショット写真の表示時間を設定できます。 「異常温度を表示」をチェックを外す→ポップアップ スナップショットのOFFにする 。

最後に下部の「設定」をクリックして設定完了してください。

8、【統計】ログデータの確認、保存

「秔計」で	ピクリツク	しより。				
sVMS2000					11/1	CPU:1% RAM:50% - + X
メインページ						
操作						
			-			
統計		リプレイ	旗認証管理			
設定						
			-			
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
デバイス無罪	デバイス10中	10 cm	n // 4516	#_=₩₩		
ALC: A BE	- A COLORADO	EC.4L	Li > heig			
🗯 🕍 🩋 💽	🧢 📃 🖻 🦻	) 🚊 🚨 🔍				¹ / ₂₀₂₁ № 1 ← A ¹²⁵² / _{2021/01/06}



左側ツリーの「Default Group」をダブルクリックして展開された該当のデバイスのIPアドレスを クリックし選択します。

次に読み出したい日時を設定し、「検索」クリックしてレコードを取得してください。

sVMS2000	1441					1 / / /		CPU.3% RAM.49% - + X
メインページ	¥tā†							
- Default Group		統計 全件表示						
■ 192.168.21.101		ライブラリ画像 スナップ画像 名目	स <b>ब</b> न ए.	ストモード 温度	時間	デバイスモ QRCode		**
			521754	8 36.10			マスク:なし。体温王	*
			1019) a	8 36.30			マスク:あり、体温正	×
			រោក ៖	<b>8</b> 9630			マスク:あり, 体温正	×. *
			<b>5</b> 5两3	ž 36.10			マスク:あり, 体道王	*
			\$9 PM #	₩ 36.20			マスク:海り, 体温亚	Ŕ
ソース: デバイ 開始日: 2021-01-05 ♥ 00	• ¹⁶		57 <b>0</b> 3	₿ 36.10			マスク:あり、体温亚	Ŕ
終了日: 2021-01-06 ♥ 23 リストモード: 全員 名前: 番号付け:	• 7		\$7 <b>1</b> 13	È 36.60			マスク:あり, 体温正	*
同才 Q 検索	<b>13</b> 1 出力 🔤 🗃	象出力 进行	100%			■ 異常温度	◆ 最終ページ 1	/2 🕫 現在のページ 次のページ �
# 🖿 🙆 🔍 🖣		🌖 🔤 🚾 🔍						12 1 di ▲ A 1605 □

※日付指定で範囲を広げるとデータが多くなり、Serch時間が長くなります。 ※温度異常のみ表示させたい場合、右下のAbnormal temperatureのチェックボックスにチェックを 入れると温度異常のリストのみに変わります。

ログデータをExcelデータに保存する場合は、右の「出力」をクリックするとデータをPCに保存できます。

sVMS2	2000			1		$\setminus$					1		CPU:3% RAM:49% - + X
メインペ		統計											
- E Default Grou			統計	全件	表示								
192,168,2	21.101 21.102		ライブラリ画像	スナップ画像	名前	<b>1</b> 1号	リストモード	35	時間	デバイス名	QRCode		<b>信税</b>
							50me						マスク:なし、体温正常
							訪問者						マスク-あり、体温王宮
							訪問者						マスクあり 体温正常
							訪問者						マスクルリ、体道正常
							訪問者						17.70-8-9. 体道正常
ソース: う 開始日: 2	デバイス 2021-01-06 ▼ 00:00:00			- Bog-			訪問者						マスクあり 体温正常
終了日: 2 リストモード: 3 名称: 番号付け:	2021-01-06 ▼ 23:59:59 金具	• • 7		0			訪問者						マスク決り、体査正常
10†	Q. 検索 🚺 出		5像出力	85	100%						異常温度	¢ 5	酸ページ 1 /2 和 現在のページ 次のページ ◆
# 🖿 i	e 💽 🕤 I		🌍 🖮 1	•									∧ 🛱 🖼 💭 40 🗛 A 1605 💭